

TREKZ TITANIUM

Instrukcja obsługi

Ustaw swoje słuchawki Trekz Titanium

1. Ładuj

Naładuj słuchawki za pomocą załączonego kabla micro-USB. Wskaźnik LED zaświeci się na niebiesko, kiedy bateria będzie naładowana.

2. Sparuj

Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 5 sekund. Wskaźnik LED będzie mrugał na niebiesko i czerwono do momentu połączenia z urządzeniem.

3. Połącz

Włącz Bluetooth® w swoim urządzeniu i wybierz „Trekz Titanium by Aftershokz”. Wskaźnik LED zaświeci się na niebiesko po połączeniu.




Przycisk wielofunkcyjny (A)

Funkcja	Czynność	Komunikat/"Audrey Says" [™]
Włącz/pauzuj muzykę	Naciśnij jednokrotnie	Jeden sygnał dźwiękowy
Następny utwór	Naciśnij dwukrotnie - podczas grania	Jeden sygnał dźwiękowy
Odbierz/zakończ rozmowę	Naciśnij jednokrotnie	Jeden sygnał dźwiękowy
Odbierz drugie połączenie i zatrzymaj pierwsze	Naciśnij jednokrotnie, aby przełączać między rozmówcami.	Jeden sygnał dźwiękowy
Odbierz drugie połączenie i zakończ pierwsze	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Jeden sygnał dźwiękowy
Odrzuć połączenie	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Dwa sygnały dźwiękowe
Wybieranie głosowe	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	"Voice dial"
Oddzwon na ostatni numer	Naciśnij dwukrotnie	"Last number redial"



Zwiększ głośność / włącznik (B) Zmniejsz głośność (C)

Funkcja	Czynność	Komunikat/"Audrey Says" [™]
Włącz/wyłącz	Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 2 sekundy.	Cztery sygnały i "Welcome a to Trekz Titanium"
Wycisz	Naciśnij jednocześnie oba przyciski przez 2 sekundy podczas rozmowy.	"Mute on" lub "Mute off"
Zmień ustawienia EQ	Naciśnij jednocześnie oba przyciski przez 2 sekundy podczas grania muzyki.	"Equalization changed"
Sprawdź poziom baterii	Naciśnij jeden z guzików, gdy muzyka jest zatrzymana.	"Battery high, medium, low (lub) charge me"
Dostosuj głośność	Naciśnij przycisk zwiększenia lub zmniejszenia głośności.	Jeden sygnał dźwiękowy



Specyfikacja

Oznaczenie	AS600
Typ głośnika	Przewodnictwa kostnego
Częstotliwość	20Hz~20KHz
Czułość	100 ± 3dB
Mikrofon	-40dB ± 3dB
Bluetooth®	Bluetooth® v4.1
Profile kompatybilności	A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Zasięg bezprzewodowy	10m
Bateria	Akumulator litowo-jonowy
Czas pracy (ciągłej)	6 godzin
Tryb uśpienia (Standby)	10 dni
Czas ładowania	1.5 hours
Masa	36g
Gwarancja	2 lata

Parowanie wielu urządzeń

1. Wejdź w tryb parowania
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i włącznik przez 2 sekundy (komunikat: „Multipoint enabled”)
3. Połącz pierwsze urządzenie (komunikat: „Connected”)
4. Wyłącz
5. Wejdź ponownie w tryb parowania
6. Sparuj kolejne urządzenie (komunikat: „Second device connected”)
7. Wyłącz urządzenie i włącz ponownie.

Wskaźnik LED

Stały czerwony	Ładowanie
Stały niebieski	Ładowanie zakończone
Mruka na czerwono i niebiesko	Tryb parowania
Mruka na niebiesko	Przychodzące połączenie
Mruka na czerwono co 2 minuty	Słaba bateria

Jak zresetować słuchawki

Wejdź w tryb parowania, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i oba przyciski głośności przez 3 sekundy.

Dodatkowe akcesoria

FitBand (D)

Silikonowe gumki pozwalają na lepsze dopasowanie słuchawek osobom o mniejszej głowie.

1. Wsuń FitBand (Prawa) przez prawy transdaktor, do przykrzycia portu ładowania baterii.
2. Wsuń FitBand (Lewy) przez lewy transdaktor, do momentu zrównania z prawą gumką.
3. Obracaj FitBands wokół ramienia, do pożądanej pozycji



Earplugs (E)

Używaj słuchawek w środowisku, gdzie bezpiecznie możesz odciąć się od hałasu, na przykład w samolocie lub pociągu.

1. Zduś zatyczki w palcach i wsuń do uszu.
2. Aby zmienić ustawienia EQ, aby zmniejszyć niskie tony, naciśnij i przytrzymaj oba przyciski głośności jednocześnie.



Przechowywanie i kserwacja

- Przechowuj słuchawki w suchym i chłodnym miejscu. Temperatura pracy to 0°C - 45°C stopni celsjusza. Korzystanie w skrajnie wysokiej/niskiej temperaturze, może skrócić czas pracy baterii.
- Po przechowywaniu słuchawek przez dłuższy okres czasu, naładuj ponownie baterię.
- Słuchawki są odporne na pot, ale NIE są wodoodporne. Nie zanurzaj ich w wodzie.
- Słuchanie muzyki przy zwiększonej głośności, może spowodować zaburzenia słuchu.
- Do czyszczenia słuchawek użyj wilgotnej ściereczki.
- Nie ładuj słuchawek zaraz po treningu, ponieważ każda kropla wody/potu może spowodować zwarcie.

Zwróć uwagę:

Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Po aktualne informacje, odwiedź stronę www.aftershokz.com.

#beopen

Odwiedź nas na aftershokz.com