

OPENCOMM C102

Instrukcja Obsługi

Zawartość

JAK TO DZIAŁA

Sterowanie słuchawkami	04
WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE	05
Parowanie	06
Parowanie NFC	07
Zakładanie słuchawek	09
Głośność	10
Wyciszanie mikrofonu	11
Przycisk wielofunkcyjny	13
Sprawdzanie stanu baterii	14

DODATKOWE CECHY

Tryby korektora	16
Przełączanie trybu korektora	17
Parowanie wielopunktowe	18
Wyłącz parowanie wielopunktowe	24
Przywracanie ustawień fabrycznych	26
Zmień język	28

KONSERWACJA

Wskazówki dotyczące ładowania	31
Alert o wykryciu wilgoci	32
Przechowywanie i konserwacja	33


Gwarancja 34

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 35


CO JEST W PUDEŁKU 36

Jak to działa

Sterowanie słuchawkami



WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE



Włączanie zestawu słuchawkowego:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.


*Audrey powie: „Welcome to Shokz (Witamy w Shokz)”

Wyłączanie zestawu słuchawkowego:


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.

*Audrey powie: „Power off (Wyłączanie)”

Parowanie



1. Zacznij od wyłączenia OpenComm.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Volume+, aż wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.




3. Otwórz ustawienia Bluetooth urządzenia i wybierz „OpenComm by Shokz”. Audrey powie “connected” (połączone).


Parowanie NFC



Obsługuj elementy sterujące przy wyłączonych słuchawkach




1. Włącz zestaw słuchawkowy
(naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie/Głośność+,
aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko)



2. Odblokuj telefon i włącz parowanie NFC (w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu).
3. Umieść logo NFC zestawu słuchawkowego w pobliżu obszaru wykrywania NFC telefonu, aż urządzenie pokaże, że parowanie zostało zakończone. Wskaźnik LED zestawu słuchawkowego zamiga raz na niebiesko, gdy parowanie powiedzie się.

Zakładanie słuchawek



Podnieś zestaw słuchawkowy, załóż go za kark, umieść nauszники na uszach.


*Umieść mikrofon z funkcją redukcji szumów blisko ust.

*Noszenie zestawu słuchawkowego w niewłaściwy sposób może powodować dyskomfort. Przetworniki powinny znajdować się przed uszami.

Głośność



Steruj głośnością podczas odtwarzania dźwięku.



Jak zmienić głośność:

Podczas odtwarzania dźwięku dostosuj głośność słuchawek, naciskając przycisk głośności + lub przycisk głośności -.

*Gdy głośność osiągnie maksimum, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.




*Słuchanie przez zestaw słuchawkowy z dużą głośnością może mieć wpływ na słuch, a dźwięk może być zniekształcony.

Wyciszanie mikrofonu



Podczas rozmowy.




Aby włączyć wyciszenie:

Naciśnij i przytrzymaj przyciski głośności + i głośności - podczas połączenia, aż Audrey powie „Mute on (Wyciszenie włączone)”.

Aby wyłączyć wyciszenie:

Naciśnij i przytrzymaj przyciski głośności + i głośności - gdy mikrofon jest wyciszony, aż Audrey powie „Mute off (Wyłącz wyciszenie)”.

Przycisk wielofunkcyjny



Przycisk wielofunkcyjny

- ▶|| Odtwórz/wstrzymaj muzykę ●
Kliknij raz
- ⏮ Następna piosenka ● ●
Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki
- ⏪ Poprzednia piosenka ● ● ●
Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki
- 📶 Odbierz połączenie ●
Kliknij raz
- 📞 Zakończ rozmowę ●
Kliknij raz

Przycisk wielofunkcyjny

Odtwarzanie muzyki	Kliknij raz
Wstrzymaj muzykę	Kliknij raz
Następny utwór	Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki
Poprzedni utwór	Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki
Zmień język	Kliknij dwukrotnie podczas parowania
Odbierz rozmowę	Kliknij raz
Zakończ rozmowę	Kliknij raz podczas rozmowy
Odbierz połączenie oczekujące i zakończ bieżące połączenie	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy podczas odbierania drugiego połączenia
Zignoruj połączenie	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy podczas połączenia przychodzącego
Aktywuj asystenta głosowego	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, gdy urządzenie jest w trybie gotowości
Ponowne wybieranie ostatniego numeru	Kliknij dwukrotnie w trybie gotowości

*Dotyczy tylko odbierania połączeń telefonicznych, nie połączeń internetowych


Sprawdzanie stanu baterii



Obsługuj elementy sterujące,
gdy dźwięk nie jest odtwarzany

Przycisk zasilanie/
głośność +

Przycisk głośność –



Jak sprawdzić stan baterii:

Kliknij przycisk głośności + lub głośności –, gdy muzyka jest wstrzymana, Audrey poinformuje Cię o stanie baterii: "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me" („Wysokie naładowanie/Średnie naładowanie/Słaba bateria/Naładuj mnie”)

Dodatkowe cechy

Tryby korektora



Tryb standardowy:

Standardowy tryb słuchania z odstoniętymi uszami.




Tryb zatyczki do uszu:

Używaj zatyczek do uszu z zestawem słuchawkowym
w hałaśliwym otoczeniu,
w którym można bezpiecznie blokować
hałas otoczenia, na przykład w pociągu lub w fabryce.

Przełączanie trybu korektora



Obsługuj elementy sterujące podczas odtwarzania muzyki




Jak przełączyć tryb EQ:

Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski (przycisk zasilanie/głośność + i przycisk głośność -) podczas odtwarzania muzyki, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

*Audrey powie: “EQ changed” („Zmieniono EQ”)

Parowanie wielopunktowe




Sparuj dwa urządzenia

Płynnie przetaczaj się między dwoma urządzeniami dzięki parowaniu wielopunktowemu


Parowanie wielopunktowe




Obsługuj elementy sterujące przy
wyłączonych słuchawkach



1. Rozpocznij z wyłączonymi słuchawkami.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie “pairing” (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.



3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk głośności+ dopóki Audrey nie powie "multipoint enabled" (włączona obsługa wielopunktowa).




Pierwsze urządzenie



Audrey powie „połączony”

4. Otwórz menu Bluetooth® pierwszego urządzenia i wybierz „OpenComm by Shokz”. Audrey powie „connected” (połączony).
5. Wyłącz Zestaw słuchawkowy.



Drugie urządzenie



Audrey powie „connected”(połączono).

6. Wejdź ponownie w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przycisk głośności +, aż Audrey powie „pairing” (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

7. Otwórz menu Bluetooth® drugiego urządzenia i wybierz „OpenComm by Shokz”. Audrey powie „connected”(połączono).

8. Wyłącz Zestaw słuchawkowy.




Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie Audrey powie „Welcome to Shokz, connected. Second device connected.” (Witamy w Shokz, połączony. Podłączono drugie urządzenie.)

9. Włącz Zestaw słuchawkowy. Twój zestaw słuchawkowy jest teraz połączony z obydwooma urządzeniami.


Wyłącz parowanie wielopunktowe



Obsługuj elementy sterujące przy wyłączonych słuchawkach.



1. Zacznij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie "pairing" (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.




Audrey powie "multipoint disabled"
(tryb wielopunktowy wyłączony).

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i przycisk głośności – aż Audrey powie "multipoint disabled" (tryb wielopunktowy wyłączony).


Przywracanie ustawień fabrycznych



Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony zanim podejmiesz kolejne kroki.



1. Zaczynij od wyłączenia zestawu słuchawkowego.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie „Pairing (parowanie)”, a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.




3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, przycisk głośności - i przycisk głośności +, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe i poczujesz wibrację.

4. Wyłącz swój zestaw słuchawkowy. OpenComm jest teraz zresetowany i można go ponownie sparować z urządzeniem.


Zmień język

Twój zestaw słuchawkowy ma wbudowane cztery języki:
chiński, angielski, japoński i koreański.

OFF Postępuj zgodnie z instrukcją,
gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony.



1. Zaczynij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności+, aż Audrey powie „parowanie”, a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.




3. Dwukrotnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny. Język został zmieniony, gdy usłyszysz odpowiedni język.


Konserwacja

Wskazówki dotyczące ładowania


- OFF** Zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie podczas ładowania



Magnetyczny kabel ładujący



Ładowanie




Ładowanie zakończone

Gdy poziom naładowania baterii słuchawek jest niski, pojawi się komunikat „charge me” (naładuj mnie), a czerwone światło będzie migać z przerwami. Do ładowania użyj odpowiedniego magnetycznego kabla ładującego.

Wskaźnik LED zmieni kolor na czerwony podczas procesu ładowania, a zestaw słuchawkowy automatycznie się wyłączy. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zmieni kolor z czerwonego na niebieski.

Alert o wykryciu wilgoci



Jak to działa:

Ten zestaw słuchawkowy może wykrywać ciecze, takie jak woda, pot lub deszcz. Jeśli zawilgocony zestaw słuchawkowy zostanie podłączony do ładowarki to wskaźnik LED będzie migać na czerwono i niebiesko. Zestaw słuchawkowy wyemituje wtedy sygnał dźwiękowy. Jeśli tak się stanie, odłącz kabel ładujący, wysusz je całkowicie, a następnie kontynuuj ładowanie.

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj zestaw słuchawkowy w chłodnym, suchym miejscu. Temperatura pracy powinna być w zakresie 0~45°C (32~113°F). Praca w zimnym/gorącym otoczeniu, w miejscu o wysokiej wilgotności lub przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza może skrócić żywotność baterii.
- Należy trzymać produkt z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, łatwopalnego gazu lub innych płynów.
- Utrzymywanie portu ładowania w stanie suchym przed podłączeniem do ładowarki zmniejszy ryzyko uszkodzenia.
- Ten zestaw słuchawkowy jest wodoodporny, ale nie jest wodoszczelny. Proszę nie zanurzać słuchawek w wodzie.
- Czyść zestaw słuchawkowy miękką, suchą szmatką.
- Nie ładuj zestawu słuchawkowego zaraz po ćwiczeniach, pot znajdujący się w porcie ładowania może doprowadzić do spalenia obwodu podczas ładowania.
- Po przechowywaniu zestawu słuchawkowego przez długi czas, naładuj zestaw słuchawkowy przed ponownym użyciem.

Uwaga

Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najbardziej aktualne informacje o produktach można znaleźć na stronie www.shokz.com

Ostrzeżenie

Aby uniknąć ryzyka wybuchu, pożaru lub wycieku toksycznych chemikaliów, nie demontuj produktu, ani nie wymieniaj, nie deformuj, ani nie uszkadzaj baterii.

Gwarancja

Twój zestaw słuchawkowy jest objęty gwarancją.
Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem
<https://shokz.com/pages/warranty-landing>
Znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat
ograniczonej gwarancji.

Aby zarejestrować produkt, pobierz aplikację Shokz.

*Brak rejestracji nie wpłynie na Twoje ograniczone prawa
gwarancyjne.

Rozwiązywanie problemów




Jeśli masz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości,
odwiedź <https://shokz.com/pages/faq>
aby uzyskać wsparcie!

Co jest w pudełku



Opakowanie
OpenComm *1




Zestaw słuchawkowy
OpenComm *1




Etui
OpenComm *1



Magnetyczny
kabel ładujący *1



Podręcznik
użytkownika *1



Oświadczenie
prawne *1

Jeśli jakakolwiek część produktu jest uszkodzona lub brakuje jej, nie używaj produktu. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Shokz lub obsługą klienta firmy Shokz.

*Należy pamiętać, że obwoluta opakowania może się różnić w zależności od regionu sprzedaży.

SHOKZ